



Solcon TV menu



Amino A140

TV-ontvanger

Uitgebreide handleiding



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.



INHOUD


1.	Specificaties Amino A140	4
1.1	Gegevens	4
1.2	Aansluitschema Amino A140	5
2.	Functies van de afstandsbediening	6
3.	De eerste keer instellen	8
3.1	Uw tv-ontvanger configureren	8
4.	Solcon TV gebruiken	9
4.1	Tv-kijken	9
4.2	Radio luisteren	9
4.3	Tv-gids bekijken	10
5.	Teletekst	10
6.	Interactieve functies gebruiken	11
6.1	Pauze TV	11
6.2	Opnemen	11
6.3	Begin Gemist	11
6.4	TV Gemist	12
7	Menu instellingen	15
7.1	Abonnee info	15
7.2	Abonnee codes	16
7.3	Persoonlijke lijst	16
7.4	Instellingen	17
7.5	Systeem info	17
7.6	Afmelden	18

1. Specificaties Amino A140:

1.1 Gegevens:

- Merk: Amino
- Type: A140
- Gewicht: 280g
- Afmetingen: 114mm x 100mm x 35mm
- Omgevingstemperatuur: 0 °C - 40°C
- Aansluitingen:
 - 1 x Ethernet 10/100 Mbps netwerk poort
 - 1 x HDMI digitale audio/video poort
 - 1 x S/P DIF digitale audio poort
 - 1 x 10 pins Mini-DIN analoge audio/video poort
 - 1 x USB 2.0 poort (niet in gebruik)
 - 2 x coax aansluitingen (niet in gebruik)
 - 1 x spanningsaansluiting (alleen te gebruiken met meegeleverde adapter)

1.2 Aansluitschema Amino A140




Eenvoudig aansluiten van uw TV-ontvanger




1. Voordat u de TV-ontvanger kunt aansluiten, dient u een werkende internetverbinding te hebben via uw Solcon modem.
2. Plaats uw TV-ontvanger in een vrije omgeving en gebruik bij voorkeur het bijgeleverde voetje, zodat de warmteafvoer niet gehinderd wordt.
3. Sluit de netwerkkabel aan op de 2^e, 3^e of 4^e gele poort van het **Solcon modem** ^(a) en verbind deze met de LAN 10/100 poort van uw **TV-ontvanger** ^(b).
4. Sluit de bijgeleverde HDMI-kabel aan op uw TV-ontvanger en verbind deze met de HDMI-aansluiting van uw TV-toestel.
5. Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de “spanningsaansluiting” van de TV-ontvanger en steek de stekker in het stopcontact.
6. Selecteer met de afstandsbediening van uw TV-toestel de HDMI ingang. (Hiervoor kunt u de handleiding van uw TV-toestel raadplegen).
7. Zet de TV-ontvanger aan. Hiervoor gebruikt u de afstandsbediening van de TV-ontvanger. Druk op de aan/uit knop, en volg de instructie voor het invoeren van uw TV-accountnummer en pincode. Beide heeft u eerder in een afzonderlijke e-mail ontvangen van Solcon. Uw TV-ontvanger is nu klaar.
8. Om TV te kijken op uw tablet/smartphone, download u de Solcon TV App in de Google Play Store (Android) of App Store (iOS). Vervolgens logt u via de Solcon TV App in met uw TV accountnummer en pincode. Zodra u bent ingelogd kunt u TV kijken via uw tablet/smartphone. De Solcon TV App is te gebruiken in heel Nederland.








Lees meer op: www.solcon.nl/solcontv

2. Functies van de afstandsbediening (type 1)



Functie toetsen

-  Rood: TV kijken
-  Groen: Opnames
-  Geel: Instellingen
-  Blauw: Radio

-   terug- vooruit
-  afspelen
-   vorige/volgende scene
-    pauze/stop/opnemen

Funcies van de afstandsbediening (type 2)



Funcie toetsen

- Rood: TV kijken
- Groen: Opnames
- Geel: Instellingen
- Blauw: Radio

- ◀▶ terug- vooruit
- ▶ afspelen
- ◀▶ vorige/volgende scene
- ⏸ pauze/stop

Aan de slag met Solcon TV


Bedankt dat u heeft gekozen voor Solcon TV. Nog even en u kunt genieten van het Nieuwe TV Kijken. In deze handleiding leest u hoe u optimaal gebruikmaakt van alle mogelijkheden die Solcon TV u te bieden heeft.

3. De eerste keer instellen

3.1 Uw tv-ontvanger configureren

Om tv te kijken, gebruikt u een tv-ontvanger: de Amino. Als u de Amino na het aansluiten voor de eerste keer aanzet, krijgt u onderstaande melding te zien op uw tv. Voer uw accountnummer en pincode in en druk op **OK**.

Bij de aanvraag van Solcon TV heeft u het accountnummer per brief ontvangen en de pincode per e-mail ontvangen. Heeft u één of beide niet meer dan kunt u dit terugvinden op <https://serviceweb.solcon.nl>. Op het serviceweb kunt u op inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens kunt u bij **kies een abonnement** het TV abonnement selecteren en verschijnt onder **Abonnementsbeheer** de optie **TV account nummer en wijzigen pincode**. ▼




The image shows a dark grey rectangular dialog box with a thin white border. At the top, it says 'Voer uw accountnummer en pincode in' in white. Below this, there are two input fields. The first is labeled 'Accountnummer:' in white, followed by an orange rectangular input field. The second is labeled 'Pincode:' in white, followed by a grey rectangular input field. At the bottom center of the dialog box is a white rectangular button with the text 'OK' in black.

4. Solcon TV gebruiken

4.1 Tv-kijken

Om tv te kijken zet u zowel de Amino als uw televisie zelf aan. Uw Amino gaat aan door op de 'POWER-KNOP' van de bijbehorende afstandsbediening te drukken. De televisie zet u aan met de tv-afstandsbediening. Na enkele ogenblikken kunt u tv-kijken. ▼



4.2 Radio luisteren

Om radio te luisteren zet u zowel de Amino als uw televisie zelf aan. Uw Amino gaat aan door op de 'POWER-KNOP' van de bijbehorende afstandsbediening te drukken. De televisie zet u aan met de tv-afstandsbediening.


Zodra u beeld heeft, klikt u op knop 'MENU' van de afstandsbediening. Gebruik de pijltjestoetsen en selecteer 'RADIO'. Druk op 'OK'. Kies de zender die u wilt beluisteren en druk weer op 'OK'. ▼



4.3 Tv-gids bekijken

Om de tv-gids te bekijken, zet u zowel de Amino als uw televisie zelf aan. Uw Amino gaat aan door op de 'POWER-KNOP' van de bijbehorende afstandsbediening te drukken. De televisie zet u aan met de tv-afstandsbediening.

Als uw televisie is gestart, drukt u op de afstandsbediening op de knop 'MENU'. Gebruik de pijltjestoetsen om 'TV GIDS' te selecteren. Maak nu een keuze tussen 'VANDAAG', 'NU&STRAKS' en 'WEEKOVERZICHT'. ▼



5. Teletekst

U kunt te allen tijde teletekst bekijken op de zenders die hier informatie voor leveren. Standaard begint u op de index pagina op nummer 100. Van hier uit kunt u de cijfers invoeren om bijvoorbeeld het nieuws te lezen, sport te volgen, de tv-gids van de zender te bekijken, en het in te weer zien. De nummers hiervoor wisselen per zender, in de index kunt u de hoofd pagina's hiervoor terug vinden. Alternatief kunt u de kleurentoetsen gebruiken om binnen teletekst snel te navigeren naar de secties en subsecties van de bekeken pagina.

U kunt teletekst transparant maken door nogmaals op de teletekst toets te drukken, hiermee kunt u zowel teletekst als het tv beeld bekijken. Een derde maal teletekst invoeren zal u weer in staat stellen tv te kijken en van kanaal te wisselen.

6. Interactieve functies gebruiken

Solcon TV biedt u standaard veel extra mogelijkheden. Zo kunt u programma's pauzeren, opnieuw starten, terugkijken of een film huren. Kijk voor een volledig overzicht van alle mogelijkheden op <https://www.solcon.nl/particulier/televisie>

6.1 Pauze TV

Met Pauze TV kunt u een tv-uitzending op elk moment pauzeren. Druk daarvoor op de 'PAUZE-KNOP' van uw afstandsbediening. Het beeld stopt nu automatisch. Om verder te kijken drukt u nog een keer op de 'PAUZE-KNOP', de 'PLAY KNOP', of selecteer 'HERVATTEN' met de 'OK-KNOP' in de timeshifting opties.

6.2 Opnemen

Dankzij de functie Opnemen mist u nooit meer een programma. Via de tv-gids selecteert u het programma dat u wilt opnemen. Druk op de 'OK-KNOP' van uw afstandsbediening. Klik vervolgens op 'OPNAME OPTIES'. U kunt ook een programma dat u live kijkt opnemen. Druk daarvoor op de 'REC-KNOP' van uw afstandsbediening. De opname start dan direct. Handig als u onverwacht weg moet.


6.3 Begin gemist

Heeft u net de start van uw favoriete tv-programma gemist? Druk dan op de 'PAUZE-KNOP' van uw afstandsbediening. Selecteer 'OPNIEUW AFSPELEN' en druk op de 'OK-KNOP'. Het programma begint nu vanaf het begin. ▼



6.4 TV Gemist

Met TV Gemist kijkt u uw favoriete programma's terug op een moment dat het u uitkomt. Klik op de 'menu-knop' van uw afstandsbediening. Ga vervolgens met de pijltjestoetsen naar 'TV GEMIST'. ▼



Zoek een gemiste uitzending op de manier die bij u past!

- 'VANDAAG': Bekijk uitzendingen van vandaag terug.
- 'SNEL ZOEKEN': Zoek een programma op basis van de beginletter.
- 'UITGEBREID ZOEKEN': Zoek een programma op de volledige naam of de omschrijving van het programma. ▼



7. Menu Instellingen

De volgorde van de tv-zenders aanpassen? Standaard ondertiteling aanzetten?
Of de beeldverhouding waarop tv-programma's worden weergegeven aanpassen?
U regelt dit én meer via het menu 'INSTELLINGEN'. Druk daarvoor op de
'MENU-KNOP' van uw afstandsbediening. Selecteer met de pijltjestoetsen
'INSTELLINGEN'. Kies vervolgens één van onderstaande opties en druk op
de 'OK-TOETS' van uw afstandsbediening.

7.1 Abonnee informatie

Hier vindt u informatie over uw abonnement, de eventuele
extra pakketten die u afneemt. ▼



woensdag 27-06-2018
15:24

✓ Solcon Plus pakket	9.95€ / maand
✓ Solcon HD pakket	3.95€ / maand
Fox Sports Eredivisie	17.95€ / maand
Fox Sports Internationaal	11.95€ / maand
✓ Fox Sports Combi	27.95€ / maand
Ziggo Sport Totaal	14.95€ / maand
Film1	14.95€ / maand
✓ Film1 & Ziggo Sport Totaal	29.90€ / maand
✓ Solcon Opnemen pakket	5.00€ / maand
✓ SOLCON EXTRA pakket	0.00€ / maand
Solcon Promo pakket	0.00€ / maand

1 - 11(11)

MENU Vorige menu

Solcon Plus pakket
Met het Solcon pluspakket breidt u het basis zender pakket uit met nog meer zenders op het gebied van wetenschap, muziek en andere thema's.

7.2 Abonnee Codes

Hier vindt u de codes voor de extra diensten zoals Fox Sports, Ziggo Sport en Film1. Met die codes kunt u zich registreren voor de mobiele diensten Fox Sports Go, Ziggo Sport Go en Film1 Go.

Volg hiervoor de handleiding op <https://www.solcon.nl/handleidingen>

7.3 Persoonlijke Lijst

Hiermee kunt u zelf de volgorde van tv-zenders bepalen. Handig als u bijvoorbeeld graag naar een regionale zender of themakanaal kijkt dat standaard wat verder achteraan de lijst staat. Met uw eigen volgorde hoeft u nooit lang te zappen. ▼




7.4 Instellingen

Hier kunt u veel praktische tv-instellingen aanpassen. Van het standaard volumeniveau tot de weergave van ondertitels. En van de beeldverhouding tot de taalinstellingen van het menu. Vergeet niet om wijzigingen op te slaan. Dit doet u door onderaan 'Opslaan' te selecteren en op de 'OK-knop' van uw afstandsbediening te drukken. ▼



7.5 Systeem info

Hier vindt u de informatie over het systeem, en de configuratie hiervan. Hier kunt u onder andere uw gebruikersnaam, software versie en netwerk instellingen vinden. De Servicedesk kan om deze informatie vragen, in geval u problemen ondervindt en hierover contact heeft met ons. ▼



7.6 Afmelden

Hiermee meldt u zich af en kunt u zich aanmelden met een andere accountcode en wachtwoord. **Let op:** alle instellingen die u heeft aangepast, worden met deze keuze weer op standaard ingesteld. ▼





Heeft u hulp nodig?

Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op www.solcon.nl/handleidingen

Heeft u vragen?

Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media



@Solcon > voor nieuws en acties van Solcon



@Solcon_Storing > voor updates over onderhoud en storingen



facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon



Whatsapp > 06 - 39 44 04 00

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

juni_2020



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.